

Käyttöohje // Turvaportti // Tuotenro: 46730

Lisäosat: Art.Nr. 46900/46901: Jatko 7 cm; Art.Nr. 46905: Y-kara; Art.Nr. 46906: StairFlex

**TÄRKEÄÄ! LUE HUOLELLISESTI ASENNUSOHJEET JA SÄILYTÄ NE TULEVAAN TARVETTA VARTEN**  
**Tuotetiedot tuotenro: 46730**

- materiaali: metalli, muovi
- säätöleveys 74,0–80,7 cm
- jatkopaloilla levennettävissä (max 3 jatkoa per puoli) 122,7 cm asti
- avataan ja suljetaan manuaalisesti

**Jos turvaportti on asennettu kahden puhtaan ja rakenteellisesti vakaan pinnan väliin ohjeiden mukaisesti, se vastaa direktiivin EN 1930:2011 vaatimuksia.**

**VAROITUS: Väärin asennettuna voi olla vaarallinen!**

**VAROITUS: Älä käytä portaiden yläosassa, kynnyks aiheuttaa kompastusvaaran! Hengenvaara!**

**VAROITUS: Turvaporttia ei saa käyttää, jos se on vaurioitunut tai jos siitä puuttuu osia!**

**VAROITUS: Turvaporttia ei saa käyttää ikkunoissa!**

**VAROITUS: Ei saa koskaan käyttää ilman seinäkiinnikkeitä!**

**HUOMIO:**

- Jos huomaat, että lapsesi kykenee avaamaan portin yksin ja osaa kiivetä sen yli (henkilökohtainen lapsen kehitys), älä jatka portin käyttöä.
- Varmista, että turvaportin lähellä ei ole esineitä, joita lapsesi voisi käyttää kiipeilytukena.
- Vanhemmat lapset saattavat kivetä portin yli.
- Aikuisten ei myöskään tulisi kiivetä portin yli, vaan aina avata portti läpikulkua varten
- Turvaportti tulee aina olla suljettu ja lukittu, avoin vain läpikulkua varten
- Vanhemmat lapset eivät saa heilua portin ovelta
- turvaportin asennuksen jälkeen lue ohjeet uudelleen varmistaaksesi, että portti on asennettu ja kiinnitetty oikein
- tarkista portin turvallinen kiinnitys ja vakaus säännöllisesti; säädä tarvittaessa ohjeiden mukaisesti
- saa käyttää vain valmistajan toimittamia varaosia ja lisävarusteita.
- käytä tuotetta vain aiottuun tarkoitukseen ja noudata turvallisuusohjeita
- kun havaitaan vikoja, porttia ei enää saa käyttää
- leluja ei saa ripustaa turvaporttiin
- lasten turvaportti soveltuu vain kotitalouskäyttöön
- jos turvasuojaa käytetään portaiden alaosassa, se tulisi kiinnittää alimman askelman etuosaan (kuva A)
- 

Turvaportti ei ole lelu. Se ei korvaa aikuisen asianmukaista valvontaa!

Puhdistus: Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai hankaavia aineita. Puhdista turvaportti säännöllisesti kostealla liinalla ja pienellä määrällä astianpesuainetta.

**HUOM! Jos vihreä väri ei näy oikeanlaisesta asennuksesta huolimatta, kiinnityspinta ei ole tarpeeksi vakaa. Tässä tapauksessa täytyy käyttää ruuvattavaa turvaporttia tai tukea seinäpinta esimerkiksi laudan avulla.**

Pidä ostokuitti, käyttöohjeet ja tuotenumero tallessa. Takuu- tai muut vaatimukset on sovittava yksinomaan jälleenmyyjän kanssa.

**AENNUS:**

Katso asennuskuvat pakkauksen mukana olevasta ohjeesta.

Suosittellemme aina kiinnikkeiden ruuvaamista (F). Puupinnalla käytä puuruuveja (G). Kipsi- ja pehmeillä pinnoilla käytä sopivia ruuveja ja tappeja.

